

MODEM ZTE H5745 Guida rapida d'uso







INDICE

- 1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
- 2. INFORMAZIONI SUL VOSTRO MODEM
- 3. LED E PORTE DEL MODEM
- 4. COLLEGAMENTO DEL MODEM
 - POSIZIONAMENTO
 - COLLEGAMENTO ALLA PRESA ELETTRICA
 - INSTALLAZIONE DEL MODEM CON ACCESSO DI RETE FISSA IN FIBRA OTTICA (FTTH -FIBER TO THE HOME)
 - INSTALLAZIONE DEL MODEM CON ACESSO DI RETE FISSA IN TECNOLOGIA VDSL2/EVDSL
 - INSTALLAZIONE DEL MODEM CON ACCESSO DA RETE MOBILE TRAMITE CHIAVETTA USB 4G ZTE MF833, OVE PREVISTA DALL'OFFERTA
 - ATTIVAZIONE RAPIDA
 - BACK-UP DELLA CONNESSIONE DI RETE FISSA
 - COLLEGAMENTO DEI DISPOSITIVI CON CAVO DI RETE LAN ETHERNET
 - COLLEGAMENTO DEI DISPOSITIVI TRAMITE RETE WIFI

5. GESTIONE DEL MODEM TRAMITE INTERFACCIA WEB

- MODIFICARE LA PASSWORD DEL MODEM
- MODIFICARE NOME E PASSWORD DELLA RETE WIFI
- 6. RISOLUZIONE DI POSSIBILI PROBLEMI
- 7. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



- 1. Modem ZTE H5745
- 2. 1 cavo Gigabit Ethernet Cat6
- 3. 1 cavo telefonico RJ-11
- 4. Alimentatore
- 5. Guida rapida d'uso Modem ZTE H5745
- 6. Chiavetta USB 4G ZTE MF833 con SIM PosteMobile (ove prevista dall'offerta)
- 7. Guida rapida d'uso Chiavetta USB 4G ZTE MF833 (ove prevista dall'offerta)
- 8. Cavo USB a Y ad uso della chiavetta USB (ove prevista dall'offerta)

2. INFORMAZIONI SUL VOSTRO MODEM

Le principali informazioni del vostro Modem ZTE H5745, come la password WiFi preimpostata, la password amministratore o il numero di serie, si trovano sull'etichetta applicata sul retro del Modem.

La password WiFi è necessaria per collegare in WiFi qualsiasi dispositivo (PC/Tablet/ Smartphone) al vostro ZTE H5745. È possibile collegare uno smartphone alla rete WiFi senza dover inserire la password, scansionando il QR-Code presente in basso a sinistra nell'etichetta.

La password amministratore è necessaria per accedere all'interfaccia Web che consente di gestire e personalizzare le impostazioni del vostro ZTE H5745.



Significato		
Modello: Nome prodotto		
Date: Data di produzione		
NMU: Codice NMU del Modem (778039)		
Product Code: Codice prodotto (ZOLN200008)		
Web Username: Username per accedere all'interfaccia utente (admin)		
Web Password: Password per accedere all'interfaccia utente		
RETE WIFI: Nome della rete WiFi		
WIFI PASSWORD: Password per connettersi alla rete WiFi		
RETE WIFI OSPITE: Nome della rete WiFi ospiti		
WIFI PASSWORD: Password per connettersi alla rete WiFi ospiti		
TI SN: Numero seriale		
SN: Numero seriale ZTE		
MAC: Indirizzo MAC del Modem		
QR-Code: Codice da inguadrare con lo smartphone per connettersi alla rete WiFi		

3. LED E PORTE DEL MODEM

Di seguito è riportata la descrizione dei LED presenti sul fronte del Modem.



LED	Stato	Significato		
	Spento	Modem spento o non collegato alla rete elettrica.		
POWER	Verde	Modem acceso.		
	Rosso	Errore di sistema.		
	Spento	Connessione fallita.		
	Verde Fisso	Connessione attiva.		
	Verde Lampeggiante (2 Hz)	Connessione stabilita ma collegamento non rilevato.		
	Verde Lampeggiante (4 Hz)	Connnessione stabiita e collegamento in attivazione.		
LINK(WAN	Spento	Modem non acceso o porta WAN disabilitata.		
Ethernet)	Verde	Connessione Ethernet attiva.		
Telefono	Il modem è predisposto pe	r la fruizione del servizio VoIP (ove previsto).		
	Spento	Segnale in Fibra Ottica non attivo (non rilevato).		
(Collegamento ottico SFP)	Verde	Segnale in Fibra ottica attivo (rilevato).		
	Spento	Nessuna connessione ad Internet attiva.		
INTERNET	Verde Fisso	Connessione ad Internet attiva.		
	Rosso fisso	Il Modem non è riuscito a stabilire la connessione ad Internet.		
	Verde lampeggiante	Invio o ricezione di dati durante la connessione ad Internet.		
LAN	Spento	Connessione LAN non attiva.		
	Verde Fisso	Connessione LAN attiva.		
	Verde lampeggiante	Trasmissione dati in elaborazione.		

LED	Stato	Significato		
	Verde lampeggiante	Invio o ricezione di dati durante la connessione ad Internet.		
	Verde Fisso	La trasmissione dei dati è in elaborazione.		
WiFi (2.4G e 5G)	Verde lampeggiante	Invio o ricezione di dati durante la connessione ad Internet.		
	Spento	Entrambe le interfacce wireless 2.4G e 5G sono disabilitate.		
	Spento	Nessun segnale SFP rilevato.		
SFP	Verde	Connessione SFP rilevata.		

Di seguito è riportata la descrizione delle porte presenti sul lato del Modem.



Nome	Funzione		
, În	Porta USB 3.0, per il collegamento della chiavetta USB 4G ZTE MF833,		
Y	eventualmente in dotazione, o di altri dispositivi di archiviazione.		

Di seguito è riportata la descrizione di porte e pulsanti presenti sul retro del Modem.



Nome	Funzione
Power	Porta per il collegamento dell'alimentatore.
DSL	Porta RJ-11 per la connessione VDSL2/EVDSL.
WAN	Porta RJ-45 per connettersi alla rete di accesso Ethernet.
LAN1 - LAN3	Porta RJ-45 per il collegamento di computer o altri dispositivi di rete.
Phone1-2	Porte RJ-11 per collegare i telefoni con il servizio Voce su Internet (VoIP) ove il servizio sia previsto.
Reset	Pulsante da tenere premuto per più di 5 secondi per ripristinare le configurazioni di fabbrica.
ON/OFF Pulsante di accensione/spegnimento del modem.	
WiFi	Pulsante per attivare o disattivare la rete WiFi.
WPS Pulsante per attivare/disattivare la procedura WPS per registrare velocemente nuovi dispositivi alla rete WiFi.	

4. COLLEGAMENTO DEL MODEM

> POSIZIONAMENTO

I fattori che influenzano la copertura del segnale WiFi comprendono:

• la posizione del Modem.

- la distanza tra il Modem e il dispositivo WiFi.
- il numero di ostacoli, il materiale e la densità degli ostacoli.
- la presenza di fonti di interferenza.

Si consiglia di posizionare il Modem ZTE H5745 attenendosi alle seguenti indicazioni per massimizzare la potenza del segnale wireless:

- 1. collocare il modem lontano da oggetti che influenzano la propagazione del segnale WiFi come, ad esempio, oggetti con un'alta riflettività (come metalli o specchi).
- 2. collocare il modem lontano da apparecchi elettrici con un forte campo magnetico o elettrico (ed esempio: forno a microonde, frigorifero, altri router wireless, un prodotto bluetooth).
- 3. collocare il modem al centro dell'area di funzionamento e non posizionarlo in un angolo.
- 4. posizionare il modem ad un'altezza compresa tra 1,2 e 1,5 metri.
- 5. posizionare il Modem sullo stesso piano dell'area di lavoro.

Nello scegliere il miglior posizionamento del modem, è consigliato l'utilizzo nelle vicinanze di Smart TV, Decoder Multimediali e Console Giochi collegando questi dispositivi direttamente al modem tramite le porte LAN.

> COLLEGAMENTO ALLA PRESA ELETTRICA

Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito in dotazione.



- 1. collegare l'alimentatore alla porta "Power".
- 2. inserire l'alimentatore nella presa di corrente.
- 3. accendere il modem premendo il pulsante Power sul retro.

INSTALLAZIONE DEL MODEM NEL CASO DI ACCESSO DI RETE FISSA FTTH (FIBER TO THE HOME)

Il modem ZTE H5745 può essere collegato ad Internet tramite un accessodi rete fissa con connessione in Fibra Ottica FTTH.

In tal caso, dove termina il cavetto in fibra ottica e si trova la borchia ottica, viene installato dal tecnico un dispositivo esterno, detto terminazione ottica di rete o ONT, che va collegato al modem utilizzando il cavetto in dotazione e la porta LAN4/WAN.

A sua volta la terminazione ottica (ONT), sarà collegata alla presa ottica al muro (borchia ottica) tramite un cavo ottico.



INSTALLAZIONE DEL MODEM CON ACCESSO DI RETE FISSA IN TECNOLOGIA VDSL2/EVDSL

Il modem ZTE H5745 può essere collegato ad internet tramite un accesso di rete fissa con connessione in tecnologia VDSL2/EVDSL. In questo caso la presa telefonica principale a muro (RJ 11) su cui arriva il segnale dall'esterno, dovrà essere collegata con il cavetto telefonico in dotazione, alla porta DSL del Modem.



Ecco alcuni consigli per un collegamento performante e stabile:

- 1. non utilizzare il filtro ADSL: se presente sulla presa telefonica su cui va collegato il Modem, il filtro ADSL va rimosso.
- 2. ridurre il numero di prese secondarie a valle della presa telefonica principale.
- 3. scollegare i telefoni dall'impianto telefonico.

 INSTALLAZIONE DEL MODEM CON ACCESSO DA RETE MOBILE TRAMITE CHIAVETTA USB 4G ZTE MF833, OVE PREVISTA DALL'OFFERTA
 ATTIVAZIONE RAPIDA

Se alla prima accensione del modem l'accesso sulla rete fissa non è ancora disponibile, sarà possibile accedere ad Internet attraverso la chiavetta USB 4G ZTE MF833 eventualmente in dotazione, già configurata con la SIM PosteMobile.

Procedere come segue:

- 1. inserire la chiavetta USB 4G nella porta USB 3.0 posta sulla parte laterale del modem.
- collegare il modem alla presa elettrica ed accenderlo premendo il pulsante ON/OFF posto sul retro del dispositivo.
- 3. la navigazione su Internet, tramite SIM PosteMobile, sarà automaticamente disponibile.
- il led della chiavetta indicherà lo stato della connessione sulla rete mobile. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Guida rapida d'uso della chiavetta USB 4G ZTE MF833.

Durante l'intervento del tecnico verrà attivato l'accesso di rete fissa ed il modem inizierà ad utilizzarlo per navigare in Internet.

BACK-UP DELLA CONNESSIONE DI RETE FISSA

- Attraverso la chiavetta USB 4G ZTE MF833 eventualmente in dotazione, con la SIM PosteMobile funzionante, il modem attiva la funzionalità di back-up quando l'accesso ad Internet da rete fissa non è disponibile.
- La chiavetta USB 4G stabilirà una connessione verso la rete mobile PosteMobile non appena verrà rilevata l'assenza di connessione ad Internet da rete fissa (led Web spento).
- Il passaggio a rete mobile PosteMobile avviene dopo circa 30 secondi dal rilevamento dell'assenza di connessione ad Internet da rete fissa.
- Il modem ha inoltre un meccanismo definito "WAN sensiting" per determinare se la connessione ad Internet da rete fissa è attiva (UP). Non appena quest'ultima viene rilevata come attiva (led Web verde fisso), il modem disconnette in pochi secondi la connessione su rete mobile, per passare alla connessione su rete fissa.

> COLLEGAMENTO DEI DISPOSITIVI CON CAVO DI RETE LAN ETHERNET

E' possibile connettere il modem ZTE H5745 ad altri dispositivi della rete domestica tramite cavo Ethernet.

Per i dispositivi che richiedono elevata velocita di connessione e che effettuano intenso traffico (ad esempio Smart TV, Decoder o Console Giochi) è consigliato il collegamento tramite cavo di rete LAN alle porte LAN sul retro del modem.

Le migliori performance possono essere ottenute sui dispositivi dotati di porte porte Gigabit Ethernet da 2,5Gbps e collegati al modem collegato alla porta LAN1 tramite cavo LAN CAT6 o superiore. Per la connessione dei dispo sitivi con cavo LAN Ethernet al modem procedere come segue:



- 1. utilizzare un cavo di rete LAN Categoria 6 o superiore.
- 2. collegare un'estremità del cavo di rete alla porta di rete LAN del dispositivo.
- collegare l'altra estremità del cavo di rete alla porta LAN del Modem ZTE H5745, utilizzando una qualsiasi delle porte LAN1-LAN3.

> COLLEGAMENTO DEI DISPOSITIVI TRAMITE RETE WIFI

Il modem ZTE H5745 dispone di due interfacce WiFi una a 2.4Ghz e l'altra a 5Ghz, ed è dotato dei più moderni standard di trasmissione dati.

E' possibile collegare al modem i device che supportano il WiFi, come ad esempio PC, Laptop, Smartphone, Tablet, stampanti o sistemi di sorveglianza.

Le reti WiFi possono risentire di interferenze radio, che ne influenzano le performance.

Per collegare un dispositivo alla rete WiFi del modem, attivare l'interfaccia WiFi sul dispositivo stesso e cercare tra le reti disponibili quella del modem. Per accedere alla rete WiFi verrà richiesta una password di accesso.

Il nome della rete del modem e la password ad essa associata sono riportati sull'etichetta posizionata sul retro del modem.

Alcuni dispositivi si possono collegare alla rete WiFi con la procedura semplificata denominata WPS con la quale non sarà necessario digitare la password della rete WiFi che verrà trasmessa automaticamente al dispositivo da collegare.

Per utilizzare questa procedura, premere il tasto WPS sul lato del modem e completare la procedura di associazione sul dispositivo.

È possibile collegare uno smartphone alla rete WiFi senza dover inserire la password, scansionando il QR-Code presente in basso a sinistra nell'etichetta posizionata sul retro del Modem.

5. GESTIONE DEL MODEM ZTE TRAMITE INTERFACCIA WEB

> MODIFICARE LA PASSWORD DEL MODEM

L'interfaccia web per la gestione e configurazione del Modem consente di personalizzare alcune impostazioni. Per gestire il Modem dall'interfaccia web:

- 1. aprire il browser e digitare l'indirizzo http://192.168.1.1.
- 2. inserire come nome utente **admin** e come password quella riportata sull'etichetta sul retro del Modem (Web Password).
- 3. cliccare su *Login*.

Poste pay				Italiano English
Home	Internet	Rete locale	VolP	Gestione & Diagnosi
	Username Password	Benvenuti in H5745 V3. Si prega d	i accedere.	

4. È possibile modificare e personalizzare la password per accedere all'interfaccia
 Web del Modem in qualsiasi momento, accedendo a *Gestione & Diagnosi*>
 Gestione account.

Poste pay	Data e ora correnti: 1970-01-01	00:06	а	dmin Logout Italiano Englis
Home	Internet	Rete locale	VolP	Gestione & Diagnosi
Stato	Informazioni sulla	bagina		
Gestione account	Questa pagina permette di c	onfigurare i parametri dell'account	utente per l'accesso al mode	em.
Timeout di inattività	Gestione account	Admin		
Gestione del sistema		Admin		
Configurazione Mirror	Username	admin		
TR-069	Vecchia password			
Log Management	Nuova Password			
Diagnosi rete	Conferma Password			
Tabella ARP			_	
Tabella MAC				Applica Annulla
Abilitazione IPv6				
Modalità Lavoro				

> MODIFICARE NOME E PASSWORD DELLA RETE WIFI

Per proteggere e rendere più sicura la rete **WiFi**, è consigliato **modificare periodicamente la password della rete WiFi** (Chiave di cifratura) nelle impostazioni del Modem.

Accedendo alla configurazione del Modem è possibile modificare il nome della rete WiFi e la password in questo modo:

 dall'homepage della gestione del Modem all'indirizzo http://192.168.1.1, inserire Username (admin) e la Password e cliccare su *Login*.

ostepay	Internet	Dete la sela	1/-10	Italiano E
Home	Internet	Rete locale	VolP	Gestione & Diagnosi
	- I - I	Benvenuti in H5745 V3. Si prega	di accedere.	
	Username			
	Deceword			
	Password			
			Login	

2. cliccare su Impostazioni WLAN/Configurazione WLAN SSID privata

Poste pay	Data e ora correnti: 1970-01-01T00:	08		admin Logout Italiano English
Home	Internet	Rete locale	VoIP	Gestione & Diagnosi
Stato	WLAN Base	WLAN avanzato	Band Steering & Easy Mesh	
WLAN				
LAN	Informazioni sulla pag	gina		
Routing	Questa pagina permette di configurare i parametri di base WLAN.			
FTP	Attivazione WI AN			
UPnP				
DMS	 Configurazione globale WI ANI 			
Servizio Samba				
DNS	▼ Configurazione WLA	N privata		
	▼ <u>SSID1 (2.4GHz)</u>	۲	On O Off	
	Nome SSID	PosteMobile-81385	727	
	Nascondi SSID	O On Off		
	Tipo crittografia	WPA2-PSK-AES	~	
	Passphrase WPA	•••••		
		mostra password	ł	
	Massimo numero di client	32		
			1	Applica Annulla

- 3. modificare la **password di rete WiFi** (composta da 8 a 63 caratteri alfanumerici) e/o il **nome della rete WiFi**
 - SSID1 (2.4GHz) On ○ Off Nome SSID PosteMobile-81385727 Nascondi SSID Lunghezza: 8 ~ 63 Tipo crittografia WPA2-PSK-AES ~ d66H65Qz6t Passphrase WPA mostra password Massimo numero di client 32 Applica
 - Configurazione WLAN privata

- 4. cliccare su *Applica* per confermare le impostazioni.
 - Configurazione WLAN privata

<u>SSID1 (2.4GHz)</u>	◉ On ○ Off		
Nome SSID	PosteMobile-81385727		
Nascondi SSID	○ On ● Off		
Tipo crittografia	WPA2-PSK-AES	~	
Passphrase WPA	••••••		
	mostra password		
Massimo numero di client	32		

6. RISOLUZIONE DI POSSIBILI PROBLEMI

Problema	Soluzione
l LED sono spenti quando il Modem è acceso	 Verificare che l'alimentatore sia collegato correttamente e che la presa elettrica utilizzata sia funzionante. Verificare che il Modem sia acceso (il pulsante ON/OFF è premuto). Se gli indicatori sono ancora spenti dopo le verifiche sopra, il Modem potrebbe essere danneggiato. Contattare il servizio clienti.
ll WiFi non funziona	Verificare che il Modem sia acceso e che il LED WiFi sul frontale sia verde. Qualora il led WiFi sia spento, premere il tasto WiFi posto sul retro del modem per riattivare la rete WiFi.
Impossibile aprire I'interfaccia Web	 Verificare che: Il modem funzioni correttamente. Il Nome Utente e la Password inseriti siano corretti. Se il problema persiste provare a: Svuotare la cache del browser sul dispositivo. Spegnere e riaccendere il modem.
Non è possibile connettersi ad Internet	Verificare il corretto collegamento del cavo di alimentazione e del cavo di Rete. Controllare che i led Power, Linea e Web siano accesi. Nel caso in cui il problema persista contattare il servizio clienti.
l Led Power, Linea e Web sono accesi fissi ma non è possibile connettersi ad Internet	 Verificare che sia acceso anche il led WiFi o che sia correttamente collegato il cavo LAN alla porta sul retro del Modem. Se il led WiFi è spento, premere il tasto WiFi posto sul retro del Modem per riattivare la connessione WiFi. Se il led WiFi è acceso, verificare che nome e password della rete WiFi inserite siano corrette. Se possibile, utilizzare la connessione WPS utilizzando il pulsante posto sul retro del modem. Se la porta nella quale è inserito il cavo LAN è spenta, provare a collegare il cavo su un'altra porta LAN o provare a sostituirlo.

7. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di usare il Modem leggere le seguenti indicazioni di sicurezza. ZTE non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dalla violazione delle istruzioni di sicurezza.

Precauzioni d'uso

- 1. Leggere attentamente tutte le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo.
- 2. Utilizzare solo gli accessori inclusi nella confezione, come l'adattatore di alimentazione.
- 3. Non allungare il cavo di alimentazione, altrimenti il dispositivo non funzionerà.
- 4. La tensione di alimentazione deve soddisfare i requisiti della tensione di ingresso del dispositivo (l'intervallo di fluttuazione della tensione è inferiore al 10%).
- 5. Tenere la spina di alimentazione pulita e asciutta per prevenire qualsiasi rischio di scosse elettriche o altri pericoli.
- 6. Scollegare tutti i cavi durante un temporale per evitare danni al dispositivo.
- 7. Spegnere e scollegare la spina di alimentazione quando il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo.
- Non tentare di aprire i coperchi del dispositivo. È pericoloso farlo quando il dispositivo è acceso.
- Spegnere e interrompere l'utilizzo del dispositivo in condizioni quali rumori anomali, fumo e strani odori. Contattare il fornitore di servizi per la manutenzione se il dispositivo è difettoso.

Requisiti ambientali

- 10.Garantire una ventilazione adeguata al dispositivo. Posizionare il dispositivo lontano dalla luce solare diretta.
- 11. Tenere il dispositivo ventilato e asciutto. Non versare mai alcun liquido sul dispositivo.
- 12.Non collocare alcun oggetto sul dispositivo per evitare deformazioni o danni al dispositivo.
- 13. Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore o acqua.
- 14. Tenere il dispositivo lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici, come forno a microonde e frigorifero.

Requisiti di pulizia

15. Prima della pulizia, spegnere il dispositivo e scollegare tutti i cavi collegati al dispositivo,

come cavo di alimentazione, fibra ottica e cavo Ethernet.

16.Non utilizzare liquidi o spray per pulire il dispositivo. Usa un panno morbido e asciutto.

- 17. Protezione dell'ambiente.
- 18.Non smaltire il dispositivo o la batteria in modo improprio.

19. Osservare le normative locali sullo smaltimento o il trattamento dell'apparecchiatura.

Restrizioni nella banda a 5 GHz

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, l'imballaggio mostra che questa apparecchiatura radio sarà soggetta ad alcune restrizioni quando immessa sul mercato in Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Malta (MT), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), e Liechtenstein(LI), Croazia (HR), Italy (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Olanda (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Slovacchia (SK), Romania (RO), Slovenia (SI), Finlandia (FI), Svezia (SE), Turchia (TR), Norvegia (NO), Svizzera (CH), Islanda (IS), Francia (FR).

La funzione WLAN per questo dispositivo è limitata all'uso in interni solo quando opera nella gamma di frequenza da 5150 MHz a 5350 MHz.

Informazioni sull'esposizione a RF

Il livello di esposizione massima consentita (MPE) è calcolato sulla base di una distanza di d = 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità con i requisiti di esposizione RF, è necessario mantenere una distanza di separazione di 20 cm tra il dispositivo e l'uomo.

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente, ZTE Corporation dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ZXHN H5745 è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE, Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

http://support.zte.eom.cn/support/cer/EU

Informazioni ambientali

L'attrezzatura che hai acquistato ha richiesto l'estrazione e l'utilizzo di risorse naturali per la sua produzione. Può contenere sostanze pericolose per la salute delle persone e per l'ambiente. Per evitare di immettere tali sostanze nel nostro ambiente e per ridurre la pressione sulle nostre risorse naturali, ti chiediamo di riutilizzare o riciclare le tue apparecchiature a fine vita utilizzando un sistema di ritiro elettronico accreditato.

I simboli seguenti indicano che questo prodotto deve essere riutilizzato o riciclato e non semplicemente scartato. Individuare e utilizzare un sito di riutilizzo e riciclaggio appropriato.

Per maggiori informazioni sui sistemi di raccolta, riutilizzo e riciclaggio, contattare l'amministrazione locale o regionale dei rifiuti. È inoltre possibile contattare il fornitore delle apparecchiature per ulteriori informazioni sulle prestazioni ambientali di questi prodotti.

D.Lgs. 03.09.20 n.116.

Raccolta differenziata: famiglia di materiale PLASTICA. Verifica le disposizioni del tuo comune.